

Traduit par
www.Domotique-Home.fr



Appuyez simultanément sur les deux boutons



Tous les champs marqués sont personnalisables.



Sélectionnez le champ que vous voulez changer.
Il sera supprimé.



**Appuyez sur le champ vide pour ajouter un nouveau raccourci.
Choisissez l'une des catégories proposées.**



Une nouvelle catégorie a été ouverte !



Vous pouvez choisir un seul périphérique ou tous les périphériques de même type dans la maison, pièce ou section.



Sélectionnez le bouton "Choisir"
du périphérique souhaité.



Votre écran d'accueil est maintenant personnalisé.



 **FIBARO**[®]

Home intelligence

Your home, Your imagination

www.fibaro.com

www.domotique-home.fr